《数字图像处理》课程项目



组号: 4. 小组成员:

刘洋 10848316 leoyonn@gmail.com

刘守君 10848315 liushoujun@icst.pku.edu.cn

钟原 10848362 zhongyuan@icst.pku.edu.cn

2009年5月14日

【附录1】. 项目环境配置

a) 【总体环境配置】

- ➤ 运行环境: Windows Xp Sp1~ Sp3
- ▶ 编程环境: Visual Studio 6.0 + Sp6
- ▶ 如无特别说明,每个工程直接打开*.dsw 编译运行即可。

b) 【SVM 分类器配置及用法】

- ♦ libsym 中的工具 grid.py 和训练与预测程序 sym-train.exe 和 sym-predict.exe
- ◆ 在作业中,先调用 grid.py,利用交叉检验得到 rbf kernel 里效果最好 c 和 gamma 的参数,然后利用这个参数在 svm-train 里训练,然后使用 svm-predict 进行预测得到输出结果。
- ◆ 下面以 edh 特征为例,给出操作:
 - 在系统中安装 python 环境;
 - 运行 grid.py,命令行: F:\tools\grid.py -log2c -15,15,1 -log2g -15,15,1 -v 5 -svmtrain svm-train.exe -gnuplot F:\tools\gnuplot\bin\pgnuplot.exe edh train
- ◆ 这是调用 grid 的命令,-log2c 设置 c 的取值范围 2 的-15 到 15 此方,步长 是 1,-log2g 设置 g 的取值,v 设置了交叉检验的分组,gnuplot 设置 gunplot 的路径,可以展示参数好坏,最后输入训练集。
 - 运行 svm-train,命令行: svm-train -c 2 -g 0.0000305 edh_train edh model
- ◆ c和g的参数是有第二步得到的最佳参数,edh_train是训练集,edh_model 是输出的 model
 - 运行 svm-predict,命令行: svm-predic edh test edh model edh out

- ◆ edh_test 是测试集的特征,model 是 3 的,edh_out 是分类结果。
- 每一个程序中命令行的格式以及如何使用,在各自文件夹里的 readme 中。
 - c) 【SIFT 特征提取环境配置】
 - ▶ 编程环境: 需要安装 OpenCV

【附录2】. 项目文件层级结构

```
项目文件夹里共有5个文件夹:
/doc/
     ICCB 程序说明文档.pdf
     ICCB 项目报告.pdf
/bin/
                        //主界面的可执行程序,运行此程序
     ImgClassCB.exe
                        //以下几个为特征提取程序,
     FE CCH.exe
                        //通过主程序 ImgClassCB.exe 调用
     FE EDH.exe
     FE....
                        //Sift 特征聚类程序(内部自动调用)
     Kmeans.exe
     svm-train.exe
                        //SVM 特征训练程序(自动调用)
                        //svm 测试程序(自动调用)
     svm-predict.exe
                        //KNN 分类程序(自动调用)
     knn.exe
                        //特征组合分类程序(自动调用)
     conbine.exe
/code/
     /SIFT/
                        //根据文件夹名可知为哪类程序的源码
     /....
                        //data 文件夹中存放各个阶段的结果
/data/
                        //训练集特征结果,*表示特征类型
     * train.txt
                        //测试集特征结果,*表示特征类型
     *_test.txt
     *_train.mdl
                        //训练集的 SVM 结果
                        //分类初始结果数据
     resultraw.rrw
                        //结果数据[50 1 1]格式的文本
     result.txt
                        //Confusion Matrix 文本
     ConMat.txt
                        //Confusion Matrix 图片
     ConMat.jpg
     ••••
                        //注:请将图片数据解压到这个文件夹
/pic/
```